

## MANTENIMIENTO PLANCHAS Y GENERADORES VAPOR

Recomendamos realizar este pequeño mantenimiento para tener una mejor eficacia y durabilidad de las planchas y generadores de vapor.  
(REALIZARLO EN UN SITIO VENTILADO)

### 1. MANTENIMIENTO SEMANAL:

Vaciar el agua restante del depósito, a menudo.

- Con la Plancha fría, cuando queda poca agua y/o necesita llenar el depósito, vaciar de agua por el grifo inferior o por el tapón. Así evitamos que queden restos de cal en el depósito. Hacerlo una vez por semana, por ejemplo el viernes.

### 2. MANTENIMIENTO ANUAL:

Una o dos veces al año, según el uso, descalcificar el circuito de agua.

- Llenar el depósito en frío con 1/5 parte de vinagre BLANCO y 4/5 partes de agua, tapar, encender el generador y cuando esté a la temperatura adecuada para su uso, sacar toda el agua en forma de vapor por la plancha. (Botón rojo plancha).
- Dejar enfriar, vaciar el agua con vinagre que queda en el depósito, por el grifo o por el tapón.
- Llenar solo con agua, esperar que tenga la temperatura de trabajo y sacar el vapor por la plancha. No es necesario vaciar el depósito.
- Cuando ya no huelan olor a vinagre, ya está completado el mantenimiento.